Montre Parlante analogique

Manuel d'utilisation [315640]

Cette montre parlante répond à une réelle demande du particulier offrant un confort de compréhension au senior. Permet de connaître par simple pression sur le bouton : l'heure et le jour. Existe en version homme (argentée) et en version femme (dorée).

1. Caractéristiques :

Affichage analogique de l'heure : Excellente lisibilité grâce à ses grands chiffres noirs sur cadran blanc
Annonce de l'heure et de la date par simple pression : touche très accessible Aide *au* réglage de l'heure grâce à l'annonce vocale Bracelet extensible : permet de s'ajuster à tous les poignets (bracelet réglable pour les plus petits poignets) et également de glisser cette montre facilement au poignet -mouvement et pile de fabrication japonaise -Fonctionne avec 1 pile CR2025 (fournie)

2. Installation :

Mise en fonctionnement pour le mouvement à quartz : retirer la languette protectrice située autour de la molette de réglage afin d'actionner le mouvement.
Appuyer pendant 5 secondes sur la touche S1 afin de mettre en marche la fonction parlante.

3. Fonctionnement :

appuyer 1 IOÏS SOT la touche S1 afin d'actionner l'annonce de l'heure : votre montre annonce donc l'heure réglée : « il est maintenant 10h10 ».
Appuyer 2 fois sur la touche S1 afin d'actionner l'annonce de la date : « Nous sommes le 5 mars »
Appuyer 3 fois sur la touche S1 afin de stopper l'annonce vocale en cours.

=> Vous pouvez laisser votre montre en mode silencieux : il suffit de maintenir appuyer pendant 5 secondes sur la touche S1 ____

4. Réglage :

Réglage de l'heure analogique : tourner la molette de réglage S3 afin de tourner les aiguilles jusqu'à l'heure de réglage correcte.

Réglage du mode parlante :
Votre montre annonce vocalement les étapes enclenchées et les réglages.
- réglage de l'heure :
Appuyer doucement sur S2 (à l'aide d'un crayon ou autre objet à pointe) => « réglage de l'heure » puis appuyer sur S1 afin de faire défiler les heures et ce jusqu'à l'heure souhaitée.
Appuyer de nouveau, sur S2 => « réglage des minutes », puis appuyer sur S1 afin de faire défiler les minutes, et ce jusqu'au réglage des minutes souhaitées.
Appuyer sur S2 => « réglage du mois », puis appuyer sur S1 afin de faire défiler les mois, et ce jusqu'au réglage du mois.
Appuyer sur S2 => « réglage du jour », puis appuyer sur S1 afin de faire défiler les jours, et ce jusqu'au réglage de la date.
Appuyer sur S2 => « réglage de l'heure de l'alarme » puis appuyer sur S1 afin de faire défiler les heures et ce jusqu'à i'heure de l'alarme souhaitée.
Appuyer sur S2 => « réglage des minutes de l'alarme », puis appuyer sur S1 afin de faire défiler les minutes, et ce jusqu'au réglage des minutes de l'alarme souhaitées.
Appuyer sur S2 => un bip retenti (vous indiquant que vous êtes dans le réglage pour l'activation de l'alarme) : appuyer sur S1 si vous souhaitez activer ou désactiver l'alarme votre montre vous indique alors « alarme activée », ou « alarme désactivée ».

Si votre réglage vous convient, veuillez ne plus enclencher de bouton : sous 5 secondes votre montre se met en mode de fonctionnement « normal ».
Vous pouvez vérifier votre réglage en appuyant 1 fois sur la touche S1 : votre montre annonce l'heure (selon votre réglage). Appuyer 2 fois sur la touche S1 : votre montre annonce la date (selon votre réglage)
Si vous souhaitez modifier vos réglages, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY – www.deaco.fr
Tel. : 02 51 38 18 42 , Fax : 02 51 46 07 80, Mail : serviceclient@deaco.fr

Remarque :
Vous pouvez laisser votre montre en mode silencieux : il suffit de maintenir appuyer pendant 5 secondes sur la touche S1

Remplacement de la batterie.
Nous vous conseillons de vous rendre chez un bijoutier / horloger spécialisé dans le remplacement de piles usagées, afin de ne pas endommager votre montre.

Veuillez retirer délicatement le dos de la montre à l'aide de l'outil adapté (il y a une petite encoche au dos de la montre) Dévisser la petite vis (à l'aide d'un petit tournevis cruciforme) afin de pouvoir retirer le clip retenant la pile (située à gauche)). Retirer délicatement le clip en métal puis la pile usagée.

Installer la nouvelle pile CR2025 dans le clip, puis insérer les 2 éléments à l'endroit prévu à cet effet. Revisser le clip en métal à l'endroit initial.

Avant de remettre le couvercle : veillez à ce que les 2 petits ressorts soient toujours en place. Clipper le couvercle en appuyant fort.

Entretien / sécurité :
Nettoyer le cadran avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solutions chimiques pour nettoyer votre montre.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le pb
La montre n'annonce pas l'heure lorsque j'appuie sur S1	Assurez-vous que vous ayez bien mis en marche *(a* fonction : maintenir appuyé pendant 5 secondes la touche S1
L'heure indiquée par les aiguilles est différente de l'heure annoncée vocalement	Lorsque vous réglez l'heure analogique, ceci ne règle pas l'heure / la date vocale. Veuillez vous référez au paragraphe 4 « réglage » / « réglage du mode parlant »
L'annonce de l'heure est très lente et/ ou coupée	La pile doit être remplacée : veuillez vous rendre chez un horloger / bijoutier ou suivre la procédure de remplacement décrite ci-dessus

NB : Les produits électriques ou électroniques enfin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales